

ロフト角&ライ角 早見表【ドライバー編】

ロフト角			
ヘッドの表示ロフト	9.0	10.5	13.5
さらに高めの弾道へ (+2)	11.0	12.5	15.5
少し高めの弾道へ (+1)	10.0	11.5	14.5
初期設定 (S)	9.0	10.5	13.5
少し低めの弾道へ (-1)	8.0	9.5	12.5

ライ角	
N 最適なつかまり感 スタンダード(ニュートラル)	D さらにつかまった弾道へ アップライト(ドロー)
+2	+2
N	D
N	D
-1	-1